
Kuvat eivät näy televisiossa oikein.

Irrota johto ja kytke se uudelleen.

Sammuta tämän laitteen ja käynnistä se uudelleen.

Kun laite on yhdistetty komponenttiliittimellä, tarkista, että yhteysasetusvalikon "COMPONENT OUTPUT"-asetus vastaa liitettyä TV:tä. (Asetettu oletuksena "1080i")