
Zoom ei toimi.

Digitaalinen zoom ei ole käytössä yksittäiskuvan tallennustilassa.
Zoom-toiminto ei ole saatavana aikaintervallikuvauksessa. (Samanaikainen yksittäiskuvan tallennus ja DIS eivät myöskään ole saatavana.)
Käyttääksesi digitaalista zoomia aseta "ZOOM" valikossa kohtaan "60x/DIGITAL" tai "200x/DIGITAL".