
OTILLRÄCKLIGT MED UTRYMME

Radera filer, eller flytta filer till en PC eller andra enheter.

Byt ut SD-kortet till ett nytt.

Skarvfri inspelning kan inte genomföras om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda minnet eller på SD-kortet. Kontrollera mängden ledigt utrymme innan kombinerings.