
Glidknappen och funktionsknapparna fungerar inte.

Använd dina fingrar till att beröra glidknappen och andra knappar runt skärmen.

Glidknappen och de andra knapparna fungerar inte, om du berör dem med naglarna eller med handskar på.

Displayerna på skärmbilden fungerar inte, även om du berör dem.