

Inspelningsmeny (video)

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

Inställning	Detaljer
MANUELLA INSTÄLLNINGAR	Inspelningsinställningar kan ändras manuellt. • De visas bara när du spelar in i manuellt läge.
ANSIKTSPRIOR. AE/AF	Känner igen ansikten och justerar ljusstyrka och fokus automatiskt.
LJUS	Slår på/av lampan.
REGISTRERA HÄNDELSE	Grupperar dina videor i kategorier (till exempel "Resor", "Sportevenemang") som registreras för filen före inspelning.
VIDEOKVALITET	Ställer in videokvalitet.
ZOOM	Ställer in max zoomomfång.
FÖRSTÄRKNING UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.
HÖGHASTIGHETS INSP	Spelar in vid en ökad hastighet, alternativt i slow motion för att förstärka rörelserna.
INTERVALLINSPELNING	Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall.
AUTOINSPELNING	Aktiverar enheten att starta eller stoppa inspelning automatiskt genom att känna av ändringarna i ljusstyrka inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.
SÖMLÖS INSPELNING	Byter automatiskt till ett annat medie och fortsätter inspelningen när det återstående utrymmet på det nuvarande inspelningsmediet tar slut. Till exempel, när det återstående utrymmet på SD-kortet tar slut under en inspelning, kommer inspelningen att fortsätta på det inbyggda minnet utan att avbrytas.
SLUTARLÄGE	Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.
x.v.Color	Spelar in med "x.v.Color".
VINDFILTER	Minskar vindbrus.