

Minska kameraskakning

När DIS har aktiverats minskar kameraskakningen under inspelningen med effektivt resultat.



- DIS-inställningen växlar för varje beröring.

Visning	Inställning
 (Bildstabilisator 1)	Aktiverar bildstabilisering.
 (Bildstabilisator 2)	Reducerar kameravibrationer effektivare vid tagning av ljusa scener med vidvinkeln. * Endast på vidvinkeln (ca 5x)
 (AV)	Inaktiverar bildstabilisering.

ANMÄRKNING:

- Det rekommenderas att stänga av det här läget när man använder en tripod och spelar in ett motiv med långsamma rörelser.
- Fullständig stabilisering kanske inte är möjlig för omfattande kameravibrationer.
- Den här inställningen har endast effekt på videoinspelning.