

Grundinställningsmeny

Du kan ändra olika kamerainställningar som kameraljud osv.

Inställning	Detaljer
KONT.FOTO.HASTIGHET	För att ställa in bildtagningsintervallet vid kontinuerlig inspelning.
DEMO.LÄGE	Visar specialfunktionerna i denna enhet i form av ett sammandrag.
AUTOMATISK AVSTÄNGN.	Förhindrar att du glömmer stänga av videokameran när detta är inställt.
DRIFTSLJUD	Slår på eller av kameraljud.
INSPELN.KNAPP	Visar knappen REC på LCD-skärmen och aktiverar den för användning som START/STOP-knapp.
SNABB OMSTART	Minskar strömförbrukningen inom 5 minuter efter stängning av LCD-skärmen till 1/3 av förbrukningen under inspelning.
FJÄRR	Möjliggör användning av den här enheten med den medföljande fjärrkontrollen.
AUTOAVSLUTNING	Ställer in den skapade skivan i ett läsbart tillstånd, som kan spelas upp på en DVD-brännare.
UPPDATERA	Uppdaterar funktionerna i denna enhet till den senaste versionen.
FABRIKSINSTÄLLNING	Återställer alla inställningar till standardvärden.