
Kan inte kopiera till SD-kortet.

För att spela in till kortet, måste medieinställningar utföras.

Om du vill använda kort som har använt i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.