
SÄKERHETSKOPIA-menyn försvinner inte.

När USB-kabeln är ansluten, visas SÄKERHETSKOPIA-menyn.