

## Anslutningsinställningsmeny

Du kan ändra olika inställningar för anslutning till TV eller DVD-inspelare.

| Inställning         | Detaljer                                                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth           | Genom att registrera enheter med stöd för Bluetooth, som t.ex. headsets eller smartphones, på denna produkt kan man aktivera trådlös anslutning inom en radie på ca. 10 m. |
| Bluetooth MIK AUDIO | För att ange inspelningsinställningar för ljud när ett Bluetooth-kompatibelt headset anslutits.                                                                            |
| VISA PÅ TV          | Visar ikoner och datum/tid på TV-skärmen.                                                                                                                                  |
| VIDEOUTGÅNG         | Ställer in bildförhållande (16:9 eller 4:3) anpassat till TV:n som är ansluten.                                                                                            |
| KOMPONENTUTGÅNG     | Ställer in upplösningen för videoutgången från KOMPONENT-konnektorn.                                                                                                       |
| HDMI-UTGÅNG         | Ställer in upplösningen för videoutgången från HDMI mini-konnektorn.                                                                                                       |
| HDMI-KONTROLL       | Ställer in de länkade åtgärderna PÅ/AV, när TV:n och den här enheten är anslutna med HDMI mini-konnektorn.                                                                 |