
Dálkový ovladač nefunguje.

Vyměňte baterii.

Upravte „DÁLK OVLÁD“ v menu základního nastavení na „ZAPNUTO“.

Dálkový ovladač nemusí fungovat venku nebo na místech vystavených silnému světlu.