

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.

- 1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



- 2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte .



- 3 Zvolte „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



- 4 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.