
JE VYPNUTO NAPÁJENÍ NEBO NENÍ PODPOROVÁNO USB ZAŘÍZENÍ

Zapněte napájení připojeného USB zařízení.
Zapojte síťový adaptér k zapisovatelné DVD jednotce.