

Menu základního nastavení

Máte možnost upravit některá nastavení videokamery, jako je například zvuk operací atd.

Nastavení	Podrobnosti
RYCHL. SEKV. SNÍMÁNÍ	Nastavení intervalu během intervalového snímání.
DEMO REŽIM	Představí speciální funkce tohoto přístroje ve formě krátkého přehledu.
AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ	Toto nastavení zabrání situaci, kdy zapomenete kameru vypnout.
ZVUK OPERACÍ	Zapne nebo vypne zvuk operací.
TLAČÍTKO ZÁZNAMU	Na LCD monitoru zobrazí tlačítko REC a umožní ho použít jako tlačítko START/STOP.
RYCHLÝ RESTART	Po uplynutí 5 minut od uzavření LCD monitoru sníží spotřebu energie na 1/3 oproti energii potřebné k záznamu.
DÁLK OVLÁD	Umožňuje provoz tohoto přístroje pomocí dálkového ovladače.
AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ	Nastavuje vytvořené disky na čitelný stav, který lze přehrát na zapisovatelné DVD jednotce.
AKTUALIZACE	Aktualizuje funkce přístroji na nejnovější verzi.
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.