
CHYBA VE VESTAV. PAMĚTI!

Vypněte a znovu zapněte přístroji.

Pokud výše uvedený krok problém nevyřeší, zazálohujte svoje soubory a proveďte „FORM. VEST. PAMĚŤ“ v menu nastavení média. (Všechna data budou smazána.)