
BYL PŘEKROČEN POČET SLOŽEK

- ① Přesuňte soubory nebo složky do osobního počítače nebo jiného zařízení. (Zazálohujte své soubory.)
- ② Zvolte „Č. SOUBORU + SPRÁVY“ v „FORM. VEST. PAMĚŤ“ nebo „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ v menu nastavení média. (Všechna data ve vestavěné paměti nebo na SD kartě budou smazána.)