
Obraz se na televizoru nezobrazuje správně.

Odpojte a znovu připojte kabel.

Vypněte a znovu zapněte přístroj.

Při připojení pomocí komponentního konektoru zkontrolujte, zda nastavení položky „KOMONENTNÍ VÝSTUP“ v menu nastavení připojení odpovídá připojenému televizoru. (Výchozí nastavení je „1080i“)