

Menu ustawień nośnika

Możesz zmieniać różne ustawienia dla nośnika nagrywania.

Ustawienie	Szczegóły
NOŚNIK DLA VIDEO	Ustawia nośnik nagrywania/odtwarzania wideo.
NOŚNIK DLA ZDJĘĆ	Ustawia nośnik rejestrowania/odtwarzania zdjęć.
FORMAT. WBUD. PAMIĘĆ	Usuwa wszystkie pliki z wbudowanej pamięci.
FORMATOW. KARTY SD	Usuwa wszystkie pliki z karty SD.
USUŃ WBUD. PAMIĘĆ	Wykonaj ten proces kiedy pozbywasz się urządzenia lub przekazujesz ją innej osobie.