

Usuwanie niechcianych plików

Usuń niechciane filmy i zdjęcia, kiedy kończy się miejsce na nośniku nagrywania.

Po usunięciu plików pojemność nośnika nagrywania jest przywrócona.

UWAGA:

- Nie można przywrócić usuniętych plików.
 - Kiedy usuwane są pliki z listy odtwarzania, lista ulega zmianie.
 - Nie można usunąć plików chronionych.
Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.
 - Kopiaj ważne pliki do komputera.
-