

Menu ustawień podstawowych

Można regulować różne ustawienia kamery, takie jak dźwięk działania, etc.

Ustawienie	Szczegóły
PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT.	Do ustawiania częstotliwości robienia zdjęć podczas wykonywania zdjęć seryjnych.
TRYB DEMO	Wprowadza specjalne funkcje urządzenia w formie skrótu.
WYŁĄCZANIE AUTO.	Ustawienie tej opcji zapobiega sytuacji, że zapomnimy wyłączyć kamerę.
DŹWIĘK OPERACJI	Włącza lub wyłącza dźwięk działania.
PRZYCISK NAGRYWANIA	Wyświetla przycisk REC na monitorze LCD i umożliwia jego użycie jako przycisku START/STOP.
SZYBKI RESTART	Zmniejsza zużycie mocy w przeciągu 5 minut po zamknięciu monitora LCD do 1/3 mocy zużywanej podczas nagrywania.
PILOT	Umożliwia obsługę tego urządzenia za pomocą dostarczonego pilota.
AUTOFINALIZOWANIE	Ustawia utworzone płyty stan odczytu, dzięki czemu można je odtwarzać na nagrywarce DVD.
AKTUALIZACJA	Aktualizuje funkcje urządzenia do ostatniej wersji.
USTAWIENIA FABRYCZNE	Przywraca wszystkie ustawienia do ich domyślnych wartości.