
BŁĄD W WBUDOWANEJ PAMIĘCI!

Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.

Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zrób kopie zapasowe swoich plików i przeprowadź „FORMAT. WBUD. PAMIĘĆ” w menu ustawień nośników. (Wszystkie dane zostaną usunięte.)