



Przenoszenie wybranych plików

Przenosi wybrane filmy i zdjęcia na inny nośnik.
Przenoszone pliki zostaną usunięte z oryginalnego nośnika.


1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



5 Wybierz „PRZENIEŚ” i dotknij .



6 Wybierz kierunek przeniesienia i dotknij .



7 Wybierz „WYBIERZ I PRZENIEŚ” i dotknij .



8 Wybierz żądany plik i dotknij .



- Na wybranym pliku pojawia się znak wyboru.
Aby usunąć znak wyboru, ponownie dotknij .

9 Po wybraniu wszystkich plików do przeniesienia, dotknij WYKON..



10 Wybierz „TAK” i dotknij .



- Rozpoczyna się przenoszenie plików.
- Po przeniesieniu, dotknij .