
Nie można nagrywać.

Sprawdź przełącznik .

Przyciskiem  (odtwarzanie) ustaw tryb nagrywania.