

Nie można odnaleźć nagranego pliku.

Anuluj funkcje wyświetlania grupy i wyszukiwania według daty.

Zmień ustawienie „NOŚNIK DLA WIDEO” lub „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”.

(Pliki na innych nośnikach nie są wyświetlane.)

Wybierz „ODTW. INNEGO PLIKU”, a następnie wyszukaj film na ekranie indeksu. (Pliki wideo z uszkodzonymi informacjami zarządzania można odtwarzać.)