

### **Ruch jest poklatkowy.**

Wymień kartę SD. (Gdy karta SD jest uszkodzona, mogą wystąpić trudności z jej odczytaniem. Urządzenie odtworzy jak najwięcej danych, ale jeśli stan będzie się utrzymywał odtwarzanie zostanie przerwane.)  
W menu stawień nośników uruchom „FORMATOW. KARTY SD”.

(Wszystkie dane zostaną usunięte.)

Podczas używania Everio MediaBrowser do odtwarzania sprawdź wymagania systemowe swojego komputera.