
Zoom nie działa.

Zoom cyfrowy jest niedostępny w trybie nagrywania zdjęć.
Funkcja zoomu jest niedostępna podczas nagrywania poklatkowego.
(Niedostępne są również tryb seryjnego wykonywania zdjęć i opcja DIS.)
Aby zastosować zoom cyfrowy, ustaw „ZOOM” w menu na „60x/CY-
FROWE” lub „200x/CYFROWE”.