
WŁÓŻ PŁYTĘ/ZMIEN PŁYTĘ

Wysuń tackę nagrywarki DVD, sprawdź i popraw ułożenie płyty DVD, następnie zamknij tackę.
Wymień płytę w nagrywarce DVD.