

Hareket deęiřken/kopuk.

SD kartı deęiřtirin. (SD kart hasarlı olduęunda, veri okumada zorluk olur. Bu birim m¼mk¼n olduęunca yeniden oynatmak iin alıřacaktır, ancak eęer durum devam ederse sonunda duracaktır.)

Ortam ayarları men¼s¼ndeki "SD KARTI FORMATLA"yı alıřtırın. (Verilerin t¼m¼ silinecektir.)

Yeniden oynatmak iin Everio MediaBrowser'ı kullanıyorken, PC'nizin sistem gereksinimleri doęrulayın.