

Renk farklı görünüyor.

Elle ayarlar menüsü içinde "BEYAZ DENGESİ,"ni "MANÜEL,"ye ayarlayın. Işık kaynağına göre "GÜNEŞLİ,","BULUTLU,","HALOJEN," arasından seçim yapın. "MBD,"yi seçip uygun şekilde ayarlayın. Eğer video "x.v.Color," ile kaydedilerise, "AÇIK," konumuna ayarlayın, TV'nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın.