

DISKİ TAK/DİSKİ DEĞİŞTİR

DVD yazarın tepsisini açın, DVDyi kontrol edip yeniden ayarlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.
DVD yazar içindeki diski değiştirin.