
自動的に撮影が停止した

仕様上、12 時間以上の連続撮影ができませんので、自動的に撮影が停止します。(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)

電源を切り、しばらく経ってから電源を入れてください。(本機の温度が上がると、回路の保護のため自動的に停止します。)

市販の SD カードを挿入して、「記録メディア設定」を「SD カード」に設定します。(内蔵メモリーが故障している場合があります。)(GZ-HM50)