

本機で使える SD カードの種類

以下の SD カードがご利用可能です。
下記の推奨メーカー製の SD カードで動作確認しています。

- パナソニック(Panasonic)
- 東芝(TOSHIBA)
- サンディスク(Sandisk)
- ATP

Windows Vista	対応していません。 SP1 以上にアップグレードする必要があります。
Mac OS	対応していません。

SDHC カード



- 動画撮影するときは、Class4 以上対応の SDHC カード(4~32 GB)をお使いください。
- Class 10 対応の SDHC カードも使用できます。

SDXC カード



- Class 4 以上の SDXC カードを使用してください(最大 64 GB)。

メモ：

- 上記以外のメーカーの SD カード(SDHC/SDXC カードを含む)では、正しく記録できなったり、データが消えたりすることがあります。
- Class4、Class6 とは、それぞれ読み書き時のデータ転送速度が最低で 4 MB/s、6 MB/s であることを保証するものです。
- SD カードの端子部を触らないでください。データが消えることがあります。

パソコンが SDXC カードを認識しないとき

パソコンの OS(基本ソフト)をアップグレードしてください。

Windows XP / Windows XP SP1	対応していません。 SP2 以上にアップグレードする必要があります。
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	更新されたバージョンのダウンロードが必要です。 (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1CBE3906-DDD1-4CA2-B727-C2DFF5E30F61&displaylang=ja