

---

**撮影したはずの動画が一覧表示されない。**

日付検索を解除してください。

"記録メディア設定"の設定を変更してください。(別のメディアのファイルは表示されません。)

メニューの"特殊ファイル再生"を選んでください。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)

ハイビジョン画質と標準画質で記録した映像は、別々に一覧表示されます。

ハイビジョン画質で撮影した映像を見るときは、一度撮影モードにしてメニューの"動画画質"を"L S"または"L E"、標準画質で撮影した映像を見るときは"S S W"、"S S"、"S E W"または"S E"に設定してから、再生モードにして下さい。