

**빠르게 움직이는 장면이나 밝기가 크게 변하는 장면을 녹화할 때 모
자이크식 노이즈가 발생한다.**

녹화용 “비디오 화질” 을 “LS” 나 “LE” 로 설정합니다.