
장면 수가 한도를 초과했습니다.

- ① 파일이나 폴더를 컴퓨터나 다른 장치로 옮깁니다. (파일을 백업하십시오.)
- ② 는 “미디어 설정” 메뉴에 있는 “SD 카드 포맷” 의 “파일 + 관리 번호” 를 선택합니다. (SD 카드에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다.)