
통신에러입니다.

USB 케이블을 다시 연결합니다.

본 제품과 연결 장치들을 켜다가 다시 끕니다.

배터리 팩을 다시 장착합니다.