

**같은 이미지가 오랫동안 표시된다.**

SD 카드를 교체합니다. (SD 카드가 손상되면 데이터 관독 장애가 발생합니다. 본 제품은 가능한 한 최대로 재생을 시도하지만, 이 같은 상태가 계속되면 결국 재생이 중지됩니다.)

“미디어 설정” 메뉴에서 “SD 카드 포맷” 을 실행합니다. (모든 데이터가 삭제됩니다.)