

재생 메뉴(비디오)

특정 비디오를 삭제하거나 찾을 수 있습니다.

설정	내용
삭제	원하지 않는 비디오를 삭제합니다.
보호/취소	파일이 실수로 삭제되지 않게 보호합니다.
날짜 검색	녹화 날짜에 따라 비디오의 색인 화면을 개선합니다.
기타 파일 재생	결함 관리 정보가 있는 비디오를 재생합니다.
날짜/시간설정	현재 시간을 재설정하거나 본 제품을 외국에서 사용할 때 현지 시간에 맞춥니다.
화면상 표시	재생 시 아이콘 같은 화면 표시가 나타나게 할 것인지 설정합니다.