

외국에서 본 제품 사용하기

전원 콘센트의 모양은 국가와 지역에 따라 다릅니다.

배터리 팩을 충전하려면 해당 콘센트 모양에 맞는 컨버터 플러그가 있어야 합니다.

“날짜/시간설정”의 “지역 설정”에서 여행 목적지를 선택하여 날짜와 시간 표시를 현지 시간으로 변경하십시오.

“날짜/시간설정”의 “DST 설정”에서 “켜짐”을 선택하면 시간이 1 시간 앞당겨 설정됩니다.