

사용 가능한 SD 카드의 종류

다음 SD 카드는 본 제품에서 사용할 수 있습니다.
다음 제조사의 SD 카드는 본 제품에서 작동이 확인되었습니다.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

맥킨토시 OS

호환되지 않습니다.

SDHC 카드



- 비디오 녹화용 클래스 4 이상 또는 호환 SDHC 카드(4~32GB)를 사용합니다.
- 클래스 10 호환 SDHC/SDXC 카드도 사용할 수 있습니다.

SDXC 카드



- 클래스 4 이상 또는 호환 SDXC 카드(최대 64GB)를 사용합니다.

메모 :

- 위에 명시된 카드 이외의 SD 카드(SDHC/SDXC 카드 포함)를 사용하면 녹화가 안 되거나 데이터를 잃을 수도 있습니다.
- 클래스 4와 클래스 6은 데이터 읽기 또는 쓰기 중 각각 최소 전송 속도 4MB/초 및 6MB/초를 보장합니다.
- 데이터를 보호하려면 SD 카드의 단자를 만지지 마십시오.

컴퓨터가 SDXC 카드를 인식하지 못할 때

컴퓨터의 OS를 확인하고 업데이트하십시오.

Windows XP / Windows XP SP1	SP2 또는 그 이상으로 업그레이드해야 합니다.
Windows XP SP2 / Windows XP SP3	업데이트 소프트웨어를 다운로드해야 합니다. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
Windows Vista	SP1 또는 그 이상으로 업데이트해야 합니다.