
재생에 실패했습니다.

SD 카드를 꺼냈다가 다시 넣습니다.

SD 카드 단자의 먼지를 제거합니다.

SD 카드를 넣은 다음 전원을 켭니다.

본 제품에 강한 충격이나 진동을 가하지 마십시오.