
녹화 파일을 찾을 수 없다.

날짜 검색 기능을 취소합니다.

메뉴에서 “기타 파일 재생” 을 선택합니다. (관리 정보가 손상된 비디오 파일은 재생할 수 있습니다.)

고화질과 표준 화질로 녹화된 비디오는 색인 화면에 따로따로 표시됩니다. 재생 모드를 선택하기 전, 고화질로 녹화된 비디오를 보려면 녹화 메뉴에서 “비디오 화질” 을 “LS” 또는 “LE” 로 설정하고, 표준 화질로 녹화된 비디오를 보려면 “SSW”, “SS”, “SEW” 나 “SE” 로 설정하십시오.