

SD 카드가 들어가지 않는다.

카드를 잘못된 방향으로 넣지 마십시오.