

원하지 않는 파일 삭제하기

녹화 미디어의 공간이 부족할 때 원하지 않는 비디오를 삭제합니다.
파일 삭제 후 녹화 미디어에 여유 공간을 확보할 수 있습니다.

메모 : _____

- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.
- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.
- 중요한 파일은 반드시 컴퓨터에 백업하십시오.

결함 관리 정보가 있는 비디오 삭제하기

결함 관리 정보가 있는 비디오는 “현재 표시된 파일 삭제하기” 기능으로 삭제할 수 없습니다. 색인 화면에서도 삭제할 수 없습니다.

■ 결함 관리 정보가 있는 비디오를 삭제하려면

- 1 파일 재생을 시작하거나 일시 중지합니다.
- 2 MENU 를 누릅니다.
- 3 “삭제” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.
 - “현재파일” 는 선택할 수 없습니다.