

미디어 설정 메뉴

녹화 미디어를 다양하게 설정할 수 있습니다.

설정	내용
SD 카드 포맷	SD 카드의 모든 파일을 삭제합니다.