

쓰기 방지가 설정되어 있습니다

SD 카드의 쓰기 보호 스위치를 꺾으로 설정합니다.