
백업 메뉴를 끌 수 없다.

본 제품의 전원을 끄거나 AC 어댑터를 뺍니다.