
메모리 카드 오류!

본 제품의 전원을 켜다가 다시 끕니다.

AC 어댑터와 배터리 팩을 빼 다음 SD 카드를 빼다가 다시 넣습니다.

SD 카드 단자의 먼지를 제거합니다.

위 방법으로 문제가 해결되지 않으면 파일을 백업한 다음 “미디어 설정” 메뉴에서 “SD 카드 포맷”을 실행합니다. (모든 데이터가 삭제됩니다.)