

배터리 팩을 충전할 수 없다.

배터리 팩이 완전히 충전되면 램프가 깜박이지 않습니다.
본 제품의 단자나 배터리 팩이 더러우면 먼봉류로 닦으십시오.
정품 이외의 AC 어댑터를 사용하면 본 제품이 손상될 수도 있습니다. 반드시
정품 AC 어댑터를 사용하십시오.
컴퓨터로 충전 시 컴퓨터를 켜십시오.