

색상이 다르게 보인다.

수동 설정 메뉴에서 “화이트 밸런스” 를 “수동” 으로 설정합니다. 광원에 따라 “따뜻”/“표준”/“차가운” 중에서 선택합니다. “수동” 을 선택하고 적절히 조절합니다.

비디오가 “x.v.Color” 를 “켜짐” 으로 하여 녹화된 경우에는 TV 의 x.v.Color 설정을 켜십시오.